

# うねたてマルチ あとから だい作 くん

STA-D121/181(マルチ無) STA-DM121/181(マルチ付)



作業動画は  
こちらから




## 特長

- 作業機の調整範囲内で、ロータリーに合わせてうね幅の調整ができます。
- 整形機上部のハンドルで作業姿勢の調整が簡単に行えるので、適切な作業姿勢で安定した作業を行えます。
- マルチ部は耐久性の高い特殊なスポンジロールを採用。しっかりマルチングでき、交換頻度を低く抑えます。
- マルチフレームは簡単に折りたためるので、マルチを使用しない場合や枕地作業で邪魔になりません。

## うね寸法 (単位mm)

STA-D121/DM121

STA-D181/DM181



## 主要諸元

型式	名称	機体寸法			重量 (kg)	目安馬力 (PS)	目安ロータリー幅 (mm)	適応作物
		全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)				
STA-D121	後付台形整形器	730	880	1680	75	13~28	1100~1600	野菜全般
STA-D181				2280	88	25~40	1500~2300	
STA-DM121	後付台形整形マルチ	1430	880	1680	112	13~28	1100~1600	
STA-DM181				2280	127	25~40	1500~2300	

## オプションパーツ

品名	コード	型式	備考
調整マルチ	—	STA-26	DM121でテンバ幅500~720mmの際に使用。
キャスターA	—	STA-17	ロータリーへの装着や移動が楽になります。
播種機取付ヒッチA	—	STA-29	播種機を装着する際に必要です。
延長サイドカバー	—	STA-27	ロータリーと整形機間の土ごぼれを軽減します。
補強セットDM	—	STA-28	両端の整形器が土の抵抗で上がろうとするのを抑え、作業を安定させます。
テンバマルチ取付キット	—	STA-36	左記2点で畝上面にマルチを張るテンバマルチ作業が出来ます。
トラクター後付平畝マルチ	—	STA-HM102	上面の幅より50mm以上幅が短いマルチフィルムをご用意ください。
溝浅え板ASSY3型	—	STR2-19	畝の間の残土を処理できます。調整幅200・270~340mm。
クッションホイールセット	—	STR3-92	生分解マルチ用。
マーカークセット	—	STR3-25-2	マーカートリツケキットは、マーカークセットを使用する際に必ず必要です。調整幅800mm。
マーカートリツケキット	—	STA-20	同上。
後付台形整形機マルチ (121)	—	STA-121M	STA-D121をSTA-DM121に変える組み替え部品。
後付台形整形機マルチ (181)	—	STA-181M	STA-D181をSTA-DM181に変える組み替え部品。
ロータ 2型※	—	SR-2	ロータリー両端の爪と付け替えることで、土の寄りが良くなります。
ロータ 3型※	—	SR-3	回転径の直径500mm (2・3型)・450mm (5型) の2機種で、500mmは汎用型の2型と砂地向けの3型に分かれます。
ロータ 5型※	—	SR-5	同上。
アテイタ (□50用)	—	ST35501	□50mmのフレームに取り付ける際に必要。

※ロータはL/R各1ヶ入です。爪ホルダーの内寸法が9mm×25mm、爪取付ボルトの直径が10mmのロータリーに適用します。

●商品の使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお使いください。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。